



ZAKALOVACÍ VRSTVU PROVÉST RUČNĚ V MOCNOSTI 5MM (MAX 10MM).
ZAKALOVACÍ VRSTVA NESMÍ BÝT PROVÁDĚNA JAKO VYROVNÁVACÍ!!!!
HUTNIT PO JEDNOTLIVÝCH FRAKČNÍCH VRSTVÁCH.